

Для работы сканера с кассой Атол 92Ф последовательно отсканировать



FFFFFE

Resetting the standard product defaults

Вывод непечатаемого символа (для вывода функциональной клавиши, требует включения)



A867D1